

Instrukcja ogólna
dotycząca pobierania próbek ścieków i osadów ściekowych
zgodna z PN-EN 25667-2, PN-EN ISO 5667-3, PN-5667-13 i PN-5667-10

Miejsce pobierania próbek określa zleceniodawca w taki sposób, aby było reprezentatywne i zgodne z określonym celem.

Rodzaj zastosowanych pojemników do pobierania, przechowywania, transportowania i ilość próbki do badań - każdorazowo określa Laboratorium.

Próbki należy dostarczać do Laboratorium po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Laboratorium.

Pobieranie próbek ścieków:

1. Próbki jednorazowe ścieków pobierać czerpakiem lub wiaderkiem, próbki średniodobowe – automatycznym urządzeniem do pobierania próbek.
2. Do pobierania próbek ścieków należy zastosować czyste pojemniki szklane lub z tworzywa sztucznego, wypłukane bieżącą wodą w celu usunięcia pozostałości detergentów.
3. Przed pobraniem próbki do badań, pojemniki należy opłukać ściekami.
4. Pojemniki całkowicie napełnić ściekami i zamknąć w taki sposób, aby nad próbką nie pozostał pęcherzyk powietrza, lub w inny sposób określony przez Laboratorium.
5. Bezpośrednio po pobraniu próbki od naczynia należy dołączyć trwałą etykietę opisującą rodzaj próbki, miejsce, datę i godz. pobrania.
6. Próbki ścieków należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium. Jeśli jest to możliwe schłodzić do temp. 0°C-4°C i przechowywać w ciemnym miejscu. Próbki dostarczyć do Laboratorium do godz. 12⁰⁰ lub wcześniej, termin i czas dostarczenia uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Laboratorium.

Pobieranie próbek osadów:

1. Próbki osadów należy pobierać do pojemnika z tworzywa sztucznego lub szczelnego worka polietylenowego zapobiegających wyciekom lub przenikaniu cieczy do pojemnika, jak i stratom wody przez parowanie.
2. Objętość pobieranych próbek osadów ściekowych uzgadniać z Kierownikiem Laboratorium.
3. Próbkę należy oznakować etykietą z informacją: rodzaj próbki, miejsce pobrania, data i godzina pobrania.
4. Próbki osadów ściekowych należy niezwłocznie dostarczyć do laboratorium. Jeśli jest to możliwe schłodzić do temp. 0°C-4°C i przechowywać w ciemnym miejscu. Próbki dostarczyć do Laboratorium do godz. 12⁰⁰ lub wcześniej, termin i czas dostarczenia uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Laboratorium.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Laboratorium telefonicznie lub w bezpośrednim kontakcie.